

Dveřní vyrovnávací kování

Použití: při prohybu dveří nebo jako podpora

Šířka lamina: min 16 mm

(u širokých dveří doporučujeme použít 2 vyrovnávací kování)

- Do středového domečku zaveďte vždy jednu tyč s pravým, resp. levým závitem
- Závítové tyče našroubujte do koncových uchycení, která jsou uložena v otvorech průměru 35 mm a připevněna šrouby.
- Otáčením matice ve středovém domečku dochází k roztažení nebo stažení tyčí a tím k pnutí desky.
- Po zakrytí pouzdra, napínací objímky a závítových tyčí, je zajištěno, aby nedošlo k poničení oděvů a prádla.

